



Ringverktyg till Samiflex elastisk koppling

Tillbehör till Samiflex för att underlätta montage och demontering av låring.



Ringverktyget finns i två storlekar "lilla" till A2-A55, "stora" A6-A11.
Verktyget säljs i par.

Användningsätt (montering):

1. Fixera ringen påkopplingsbandet så att tapparna i ringen kommer mitt för de genomgående spåren.
2. Kroka fast verktygskrokarna i linje med tapparna i ringen.
3. Fixera verktygsarmarna i kopplingshalvan, dra sedan på ringen



Användningsätt (demontering):

1. Tag ur eventuella låsskruvar ur ringen.
2. Kroka fast verktygskrokarna i ringen vid de genomgående spåren i kopplingsbandet.
3. Fixera mothålet i kopplingshalvan, dra sedan av ringen.

